



Gewobag
Die ganze Vielfalt Berlins.



Duman dedektörü Ei650

Bakım, kiracının görevidir

1 Test/Sessiz düğmesi

- duman dedektörünün **altında** yuvarlak düğme
- duman dedektörün manüel denetlenmesi için
- Yanlış alarında sessize alınması:
Bkz. Bölüm 5 "Cihazın sessize alınması"

2 Duman girişi için yanlarda boşluklar

- boşluklar sayesinde odanın havası duman bölümüne ulaşır
- her zaman toz, kir vs.'den arındırılmış olmalı
- kesinlikle bantlanmamalı, üstü kapatılmamalı ya da boya ile boyanmamalı

3 LED

- **Kırmızı:** LED yanıp söner, cihaz alarm durumunda ise ve duman dedektörü hata mesajı veriyorsa (pil boş, duman bölümünde hata).



Duman dedektörü modeli: Ei 650

Güvenli bilgi

Duman dedektörünün fonksiyonları

Sayın Kiracı,

Duman dedektörün çalışmaya hazır olmasını denetlemek kiracının görevidir. Lütfen cihazı düzenli aralıklarla, en az senede 1 kez test edin ve temizleyin. Duman dedektörünün fonksiyonlarını bilmek bunun için gereklidir.

1. Normal çalışma

Duman dedektörü normal çalışma modunda iken sizi rahatsız edebilecek hiç bir görülür veya duyulur belirtiler yoktur.

2. Alarm durumu

Dedektör duman tespit ettiği an, bir sinyal vermeye başlar. Kırmızı LED-ışığı hızlı yanıp söner ve alarm sinyali 85 dB ile (3 m aralıkta) iştilir.

3. Kendini otomatik denetleme

Cihaz düzenli aralıklarla, algılanamayan bir kendi kendine test gerçekleştirir.

4. Cihazın ömrü

Duman dedektörü 10,5 sene ömrü olan 3-V lityum piline sahiptir. Bu çalışma süresinden sonra pil Gewobag tarafından değiştirilir.

5. Cihazın sessize alınması

Eğer dairenizde duman yoğunluğu olan işler yapıyorsanız duman dedektörünü sessize alabilirsiniz.

DİKKAT! Sessize alma sadece alarmın tetiklenmesi durumunda (duman belirleme) mümkündür.

(Yanlış)Alarmı (kırmızı LED ışığı hızlı yanıp söner ve yüksek sesli alarm duyulur) kesmek için lütfen Test/Sessiz düğmesine basın. LED artık her sekiz saniyede 1 kez yanıp sönerek cihazın yaklaşık on dakikalık bir süre için devre dışı (sessiz) bırakıldığının sinyalini verir. Bu esnada verici alarm veremez. Zamanın dolması ile cihaz tekrar kendi kendine normal çalışma durumuna geri gelir.

6. Pil zayıflamasında hata mesajı

Eğer duman dedektörü yaklaşık her 30 saniyede 1 kez bipliyor ise ve kırmızı LED aynı aralıklarla yanıp sönüyorsa bu lityum pillerinin neredeyse tükenmiş olduğu ve duman dedektörünün değiştirilmesi gerektiği anlamına gelir. Sesi kapatmak için lütfen sessiz düğmesine basın. Ardından 12 saat boyunca bip sesi bastırılır. Lütfen Gewobag Servis merkezi ile irtibata geçin.

7. Duman bölümünde kirlenme sebebiyle hata mesajı

Eğer duman dedektörü yaklaşık her 30 saniyede 2 kez bipliyor ise ve kırmızı LED aynı aralıklarla 2 kez yanıp

bantlanmamalı, üstü kapatılmamalı ya da boya ile boyanmamalıdır.

8. Açık mutfaklarda yanlış alarm

Mutfaklar, duman dedektörleri bulundurma görevinden açıkça muaftır ancak oturma odalarına monte edilmek zorundadır. Açık mutfaklarda, örneğin su ve yemek dumanı oturma bölümüne ulaşabilir ve orada yanlış alarm tetikleyebilir.

9. Yanlış alarmın sonlandırılması

Bazen duman dedektörü örneğin toz, haşereler veya yemek buharı sebebi ile yanlış alarm verebilir. Kırmızı LED ışığı hızlı yanıp söner ve alarm sinyali 85 dB ile (3 m aralıkta) iştilir. Eğer dairede gerçekten yangın olmadığından emin iseniz lütfen aşağıdakileri yapın:

10. Cihazın arızalanması

Pil arızası (kırmızı yanıp sönen LED ışığı) ya da pil gücünün zayıfladığını tespit ederseniz lütfen hemen Gewobag Servis Merkezi ile irtibata geçin. Cihaz kontrol edilecektir.

11. Daha fazla bilgi ile kullanım talimatı

Duman dedektörünün tam fonksiyon şekli ve kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kullanım talimatlarına bakın.

sönüyorsa bu, duman bölümünün kirlendiği ve duman dedektörünün kontrol edilmesi ve temizlenmesi gerektiği anlamına gelir. Hata oluşumu devam ediyor ise dedektörün değiştirilmesi gerekmektedir.

10. Cihazın arızalanması

Pil arızası (kırmızı yanıp sönen LED ışığı) ya da pil gücünün zayıfladığını tespit ederseniz lütfen hemen Gewobag Servis Merkezi ile irtibata geçin. Cihaz kontrol edilecektir.

11. Daha fazla bilgi ile kullanım talimatı

Duman dedektörünün tam fonksiyon şekli ve kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kullanım talimatlarına bakın.

- Cihazı "5. Cihazı sessize alma" altında belirtildiği gibi sessize alın.
- Örümcek ağlarından veya tozdan oluşmuş olabilecek kirlilikleri kontrol edin. Gerekirse dedektörü temizleyin.
- Mutfak ya da banyodan gelmiş olabilecek su ve yemek vs. gibi buharları kontrol edin. Boya ve diğer buharlar da yanlış alarm tetikleyebilir.

3. Her yıl sinyal sesini test edin.

- Alarm sesi duyulana ve kırmızı LED ışığı yanıp sönene kadar test düğmesine bir süre basın. Kulağı yormamak için alarm ses yüksekliği yavaşça değişir.
- O zaman test düğmesini bırakın. Dedektör bıraktıktan kısa bir süre sonra susar.
- Evinizdeki tüm diğer dedektörler için bu işlemi tekrarlayın.

Test düğmesine basmak dumanın etkisini simüle eder. Sonuçlar yanıltıcı olabileceğinden dedektörün gerçek duman ile test edilmesine izin verilmez.

Eğer sık sık istenmeyen alarm oluşuyorsa duman dedektörü hata kaynaklarından yeterli bir uzaklıkta yeniden konumlandırılabilir. Lütfen Gewobag ile irtibata geçin.

10. Cihazın arızalanması

Pil arızası (kırmızı yanıp sönen LED ışığı) ya da pil gücünün zayıfladığını tespit ederseniz lütfen hemen Gewobag Servis Merkezi ile irtibata geçin. Cihaz kontrol edilecektir.

11. Daha fazla bilgi ile kullanım talimatı

Duman dedektörünün tam fonksiyon şekli ve kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kullanım talimatlarına bakın.



Güvenli bilgi

Cihazın senelik kontrolleri

Lütfen cihazı düzenli aralıklarla, en az senede 1 kez test edin ve temizleyin. Dedektörün 50 cm çevresinde, duman girişini engelleyebilecek eşyaların olmamasını ve dedektör sensörünün vantilatör ya da klima cihazlarının hava akımından etkilenmemesini her zaman sağlayın.

1. Cihazı toz ve kirlenmelere karşı kontrol edin.

Duman dedektörleri toz ve haşerelere karşı hassastır. İki de yanlış alarmı tetikleyebilir. Dedektörünüzün uzun ömürlü olmasını sağlayabilmek için lütfen temiz kalmasına ve toz oluşmamasına özen gösterin. Cihazın yakınlarındaki tüm haşereler ya da örümcek ağları hemen temizlenmelidir. Duman dedektörleri kesinlikle

bantlanmamalı, üstü kapatılmamalı ya da boya ile boyanmamalıdır.

2. Duman dedektörlerini düzenli olarak temizleyin.

Toz ve örümcek ağlarını yan boşluklardan alabilmek için yumuşak bir fırça veya elektrikli süpürge fırça kısmını kullanın. Zaman zaman kapağı nemli bir bezle silin ve iyice kurulayın.

Düzenli temizlikte bile duman bölümünde kir oluşabilir ve alarm tetiklenebilir. Bu oluyorsa duman dedektörü bir uzman firma tarafından onarılmalı ya da değiştirilmelidir. Lütfen Gewobag Servis merkezi ile irtibata geçin. Cihaz kontrol edilecektir.

DİKKAT: Dedektörün fonksiyonlarını asla açık ateşle test etmeyin. Dedektör alev alabilir ve donanımları hasar görebilir.

4. Uzman firma tarafından bakım

Cihazların bakımını kendiniz yapamıyorsanız lütfen Gewobag'a başvurun. Bakım işlerini üstlenebilecek bir firmayı memnuniyetle size tavsiye ederiz. Burada oluşabilecek masrafları üstlenmelisiniz.

Uzman bir firmayı görevlendirdiğiniz de, fonksiyon testleri DIN 14676'ya göre en az senede 1 kere +/- üç ay yapılmalıdır.



Gewobag
Die ganze Vielfalt Berlins.

Açıklamalar ve irtibat verileri

DİKKAT: Duman dedektörünün pillerini çıkartmayı, tekrar doldurmayı ya da yakmayı denemeyin. Patlayabilir.

Duman dedektörünü, hasar durumunda ya da işlev bozukluğunda kendiniz tamir etmeyi denemeyin. Her zaman Gewobag Servis merkezi ile irtibata geçin.

Bu broşürde belirtilen bekleme ve temizleme işleri dışında lütfen cihazda kendi kendinize işler yapmayın. Lütfen Gewobag Servis merkezi ile irtibata geçin.

Yetkili kişi:

Servis merkezi

E-posta: service@gewobag.de

Telefon: 0800 4708-800 (ücretsiz)

Faks: 030 4708-4510

Daha fazla bilgi almak için

www.gewobag.de/rauchwarmmelder

www.gewobag.de/brandschutz

Gewobag Wohnungsbau-
Aktiengesellschaft Berlin
Postfach 21 04 50, 10504 Berlin

www.gewobag.de